

**CODICI FUNZIONE ECR:**

**VARIAZIONE ASSETTO ECR:**

**CHIAVE OFF** (Chiave): Macchina non operativa

**CHIAVE REG** (1 + Chiave): In tale assetto è possibile effettuare tutte le funzioni di registrazione e di vendita

**CHIAVE X** (2 + Chiave): In tale assetto è possibile effettuare tutti i rapporti in lettura

**CHIAVE Z** (3 + Chiave): In tale assetto è possibile eseguire il rapporto fiscale e tutti gli altri rapporti in azzeramento

**CHIAVE P** (4 + Chiave): In tale assetto è possibile accedere alle funzioni di programmazione

**PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE:**

4 + Chiave + 4 + Subtotale + Totale

Per centraria, dopo aver modificato le righe, premere su Credito\Fine + Subtotale + Totale

Tabella Conversione Caratteri in codici numerici:

CARATTERE	CODICE	CARATTERE	CODICE	CARATTERE	CODICE	CARATTERE	CODICE
spazio	10	0	00	A	11	Q	62
!	14	1	01	B	12	R	63
?	45	2	02	C	13	S	71
"	30	3	03	D	21	T	72
\$	34	4	04	E	22	U	73
%	44	5	05	F	23	V	81
&	40	6	06	G	31	W	82
'	20	7	07	H	32	X	83
(	54	8	08	I	33	Y	91
)	64	9	09	J	41	Z	92
*	74	:	84	K	42	[	65
+	60	;	94	L	43	\	16
,	80	<	15	M	51	]	75
-	50	>	25	N	52	_	55
.	70	=	35	O	53		
/	90	@	95	P	61		

**FISCALIZZAZIONE:**

4 + Chiave + 3150 + Totale

**INIZIALIZZAZIONE DGFE:**

4 + Chiave + 3152 + Totale

**N° AZZERAMENTI DGFE:**

4 + Chiave + 4952 + Totale + ultime 6 cifre matricola fiscale + Totale

Per visualizzare il numero impostato digitare 4 + Chiave + 350 + Totale

**VERIFICAZIONE PERIODICA:**

4 + Chiave + 3443 + Totale + Inserimento Data + Totale

**PROCEDURA LETTURA E AZZERAMENTO FISCALE:**

Letture: 2 + Chiave + Subtotale + Subtotale + Totale

Azzeramento: 3 + Chiave + Subtotale + Subtotale + Totale + Totale

**TEST VERSIONE FIRMWARE:**

4 + Chiave + 300 + Totale + 4 + Totale

**TEST DGFE:**

4 + Chiave + 350 + Totale

**TEST MEMORIA FISCALE:**

4 + Chiave + 300 + Totale + 128 + Totale

**PROGRAMMAZIONE TASTIERA:**

Per individuare la posizione del tasto occorre:

- digitare 4 + Chiave + 300 + Totale + 64 + Totale
- premere sul tasto da programmare
- sommare "1" al valore che comparirà a sinistra (es. se premendo sul tasto PLU il valore visualizzato è 17, la posizione del tasto sarà 18)
- premere sul tasto C per uscire

Per programmare il tasto occorre:

- Digitare in chiave P, 52 + Totale
- Impostare il numero del tasto (ricavato seguendo la procedura indicata al punto 1) e premere Totale
- Impostare il codice della funzione da associare

**LETTURA DGFE:**

Tutto: 4 + Chiave + 160 + Totale

Solo Azzeramenti Fiscali: 4 + Chiave + 161 + Totale

Solo Pratiche di reso: 4 + Chiave + 162 + Totale

Solo Fatture: 4 + Chiave + 163 + Totale

**LETTURA MEMORIA FISCALE (N.B: Non sarà possibile interrompere la stampa):**

Stampa MF integrale: 3 + Chiave + 10 + Totale

Stampa MF tra due numeri: 3 + Chiave + 11 + Totale

Stampa MF tra due date: 3 + Chiave + 14 + Totale

Stampa MF tra due date senza dettaglio: 3 + Chiave + 15 + Totale

**ABILITA/DISABILITA VIRGOLA FISSA:**

4 + Chiave + 51 + Totale fino a Virgola Fissa + Subtotale per variare + Totale fino a Chiave P

Se SI digitando 1 + REP1 = 1.00€

Se NO digitando 1 + REP1 = 0.01€

**ABILITA/DISABILITA TAGLIERINA**

4 + Chiave + 61 + Totale + Subtotale per variare + Totale

**ABILITA STAMPA FATTURA SU ECR:**

4 + Chiave + 251 + Totale + Opzioni Fattura: 71 + Totale fino a Chiave P